

Přehled odkazů pro PPG a MaxMeyer - odchylky

Popis odchylky	PPG	MM
Světlejší	L	+L
Tmavší	D	+D
Čistší	VI	+Pu
Špinavější	DI	-Pu
Jemnější	F	GR.FINE
Hrubší	C	GR.GROSSA
Modřejší	B	+B
Žlutější	Y	+Y
Červenější	R	+R
Zelenější	G	+G
Flop	//	/.../

Pravidla pro používání kódů:

- Pro popis odchylky použijte max. 5 kódů, flop symbol je počítán jako 1.
- Použijte max. 2 popisy odchylky pro čelní pohled nebo flop.
- Při zjištění rozdílu by kódy měly být zapsány co nejjednodušeji.
- První z kódů jak u čelního pohledu, tak u flopu musí vystihovat nejpatrnější barevný rozdíl.
- Vyhnete se užití stejných popisů odchylky, jak u čelního pohledu, tak i u flopu např. LR/L se zjednoduší na LR.
- V případě, že více než jedna odchylka má stejný barevný trend, přidejte další popisek, který je rozliší.
- Nepoužívejte L1, L2 kódy, které jsou matoucí pro zákazníky.

Příklady:

a) 1 odchylka pro čelní pohled	Y	+Y
b) 1 odchylka pro flop	//B	/+B/
c) 2 odchylky pro čelní pohled	DR	+D+R
d) 2 odchylky pro flop	//VIY	/+Pu+Y/
e) 1 odchylka pro čelní pohled a 1 odchylka pro flop	C//V	GR.GROSSA/+G/
f) 2 odchylky pro čelní pohled a 1 odchylka pro flop	DIR//L	-Pu+R/+L/
g) 1 odchylka pro čelní pohled a 2 odchylky pro flop	G//LY	+G/+L+Y/
h) 2 odchylky pro čelní pohled a 2 odchylky pro flop	BF//LR	+BGR.FINE/+L+R/