



ČISTIČ G3 PRO RAPID DETAILER

Čistič **G3 Pro Rapid Detailer** představuje jemný čisticí prostředek určený k použití mezi jednotlivými mytími, aby se zabránilo usazování nečistot do laku. Prostředek odstraňuje lehké nečistoty, prach a otisky prstů. Zanechává vysoce lesklý povrch, který působí, že je „právě navoskovaný“, aniž by z povrchu odstraňoval dříve nanesená leštidla a vosky. Jedná se o bezpečný výrobek určený i pro každodenní použití.

INSTRUKCE

- 1** – Čistič **G3 Pro Rapid Detailer** lehce nastříkejte na plochu, kterou si přejete vyčistit. Plochu si rozdělte a pracujte po částech
- 2** – Přípravek rovnoměrně rozetřete čistou suchou utěrkou z mikrovlákná
- 3** – Plochu okamžitě krouživými pohyby vyleštíte čistým, suchým, měkkým hadříkem. Použít můžete také rukavici **G3 Pro Deep Clean Clay Mitt**, abyste odstranili usazené částice nečistot, které by mohly časem způsobit zmatnění nebo vyblednutí povrchu

UPOZORNĚNÍ: Během používání udržujte rukavici navlhčenou, během skladování naopak čistou a suchou. Po použití opláchněte vlažnou vodou.

VELIKOST	KÓD FARÉCLA	OBJ. Č.
500 ml	7193-EX	780727 64773